

## Übersicht Erweiterungen

- 1 Wassertank 3 l
- 2 Obere Kapselschublade
- 3 Schubladenblock
- 4 Kapselschublade

## Overview of attachments

- 1 Water tank 3 l
- 2 Upper capsule drawer
- 3 Drawer block
- 4 Capsule drawer

## Kapselschubladen leeren

Die Kapselschublade fasst max. 40 Kapseln (entspricht ca. 40 Bezügen).

Wird die Kapselschublade nach 40 Bezügen nicht geleert, fallen zusätzliche Kapseln direkt in den Schubladenblock.

- ▶ Kapselschublade langsam bis zum ersten Einrasten aus Schubladenblock ziehen.
- ▶ Obere Kapselschublade herausziehen, damit steckengebliebene Kapseln herunterfallen.
- ▶ Kapselschubladen leeren und reinigen.
- ▶ Kapselschubladen einsetzen.

### Tipps:

- Das Leeren der Kapselschublade mit dem Auffüllen des Wassertanks kombinieren (40 Bezüge á 75 ml entsprechen 3 l).
- Dispensierte Kapseln in wasserdichten Abfallsack werfen.

## Emptying the capsule drawers



The capsule drawer has a capacity of max. 40 capsules (equivalent to approx. 40 beverages).

If the capsule drawer is not emptied after 40 beverages, subsequent capsules will fall down within the drawer block.


- ▶ Slowly pull the capsule drawer out of the drawer block to the first stop.
- ▶ Pull the upper capsule drawer out so that any capsules that have become stuck will fall into the lower drawer.
- ▶ Empty the capsule drawers and clean them.
- ▶ Reinsert the capsule drawers.


### Tips:

- Empty the capsule drawers when you fill the water tank (40 beverages of 75 ml is equivalent to 3 l).
- Throw the used capsules into a water-tight rubbish bag.




# COMPACT PRO XL





## Vue d'ensemble des extensions

- 1 Réservoir d'eau 3 l
- 2 Tiroir supérieur à capsules
- 3 Bloc à tiroir
- 4 Tiroir à capsules




## Vidage des tiroirs à capsules

Le tiroir à capsules contient au maximum 40 capsules (env. 40 tasses).

Si le tiroir à capsules n'est pas vidé au bout de 40 tasses, les capsules en trop tombent directement dans le bloc à tiroir.




- ▶ Tirer le tiroir à capsules lentement du bloc à tiroir jusqu'au premier cran.
- ▶ Extraire le tiroir à capsules supérieur, pour que les capsules coincées tombent.
- ▶ Vider et nettoyer les tiroirs à capsules.
- ▶ Installer les tiroirs à capsules.



### Astuces :

- Combiner le vidage du tiroir à capsules au remplissage du réservoir d'eau (40 tasses à 75 ml correspondent à 3 l).
- Jeter les capsules distribuées dans un sac à déchets étanche.



## Overzicht van uitbreidingen

- 1 Waterreservoir 3 l
- 2 Bovenste capsulelade
- 3 Ladeblok
- 4 Capsulelade

## Capsulelades legen

De capsulelade heeft een capaciteit van max. 40 capsules (komt overeen met ca. 40 kopjes).

Als de capsulelade na 40 kopjes niet wordt geleegd, vallen extra capsules rechtstreeks in het ladeblok.

- ▶ Capsulelade langzaam tot de eerste klik uit het ladeblok trekken.
- ▶ Bovenste capsulelade uittrekken, zodat achtergebleven capsules omlaagvallen.
- ▶ Capsulelades legen en reinigen.
- ▶ Capsulelades plaatsen.

### Tips:

- Combineer het legen van de capsulelade met het vullen van het waterreservoir (3 l volstaat voor 40 kopjes à 75 ml).
- Gooi gebruikte capsules weg in een waterdichte afvalzak.

## Descripción general, ampliaciones

- 1 Depósito de agua 3 l
- 2 Compartimiento superior para cápsulas
- 3 Compartimiento bloque
- 4 Compartimiento para cápsulas

## Vaciar los compartimientos para cápsulas

El compartimiento para cápsulas retiene aprox. 40 cápsulas (corresponde a 40 preparaciones).

Si el compartimiento para cápsulas no se vacía después de 40 preparaciones, las cápsulas adicionales caen directamente en el compartimiento bloque.

- ▶ Saque lentamente el compartimiento para cápsulas del compartimiento bloque hasta que encaje una vez.
- ▶ Luego tire hacia afuera el compartimiento superior para cápsulas, de manera que caigan las cápsulas atasgadas.
- ▶ Vacíe y limpie los compartimientos para cápsulas.
- ▶ Coloque los compartimientos para cápsulas.

### Consejos:

- Cuando vacíe el compartimiento para cápsulas, llene también el tanque de agua (40 preparaciones de 75 ml cada una corresponden a 3 l).
- Eche las cápsulas descargadas en una bolsa de basura resistente al agua.

